

水位コンバータGSC-01A、GSC-01Wの初期設定メニュー一覧表

1. 下記の初期設定メニューは、スマートコンバータの電源投入時に「SET」ボタンを、5秒以上押し続けると、表示されます。
2. 水位計の「基本動作＝普通の水圧計測／井戸の水位計測」の設定は、工場出荷時固定でお客差は変更できません。購入時に指定してください。

水位計の初期設定項目一覧表 (Rev3.00～)

2022/06/28現在

メニュー項目			設定項目		備考
No.	表示	意味	表示	意味	
1	ホンドウサ	基本動作選択	フツスイ m	普通の水圧 (水圧) +m	一般用水位計 GSC-01A
		※工場出荷時固定	イド スイ m	井戸の水位GL-m	井戸用水位計 GSC-01W
2	センサ セッテイ	水位センサ設定	01B 1m	1Bar 1m計	接続する水位センサ指定
			02B 10m	2Bar 10m計	〃
			05B 50m	5Bar 50m計	〃
			14B 100m	14Bar 100m計	〃
			DIPスイッチ	DIPスイッチ優先	デバッグスイッチ設定を優先
3	アナログ MAX	アナログ出力上限	* 1m	センサ 1m計の場合	
			2m		
			3m		
			4m		
			max 5m		1mセンサの計測上限
		アナログ出力上限	* 10m	センサ10m計の場合	
			20m		
			50m		
			max 25m		10mセンサの計測上限
		アナログ出力上限	* 50m	センサ50m計の場合	
			100m		
			25m		
			30m		
		max 75m		50mセンサの計測上限	
		アナログ出力上限	* 100m	センサ100m計の場合	
			200m		
50m					
70m					
max 150m		100mセンサの計測上限			
4	アナログ OUT	アナログ出力電圧	*0-5V	0～5V出力	計装用0～5V出力
			1-5V	1～5V出力	計装用1～5V出力
			0-2.5V	0～2.5V出力	マイコン用0～2.5V出力
			0.5-2.5V	0.5～2.5V出力	マイコン用0.5～2.5V出力
			0-3.3V	0～3.3V出力	マイコン用0～3.3V出力
5	ヒョウジ モジ	表示言語	*ニホンゴ	日本語	
			エイゴ	英語	
6	シユウリョウ ?	終了確認	*ホゾン	保存	
			キャンセル	中止	
			モドル	戻る	
			セッテイシヨキカ	設定初期化	センサ別に設定初期化(*)