無線モデム GTR-920F の電波強度試験の手順書

2019/05/23 ジオテクサービス株式会社

※パソコンを子側にも繋げば、双方向の試験も行えます。

注意:無線機はアンテナを垂直(上でも下でもOK)にして、高さ2m程度に設置してください。 特に1.5m以下だと性能が急激に落ち、高さ1m以下だと電波の飛距離も半減します。





親機側: PC、USB-RS 変換、無線機、バッテリ

子機側:無線機、バッテリ、(ロガー)

2. 無線機器の ID 番号と経路設定(設定済みの試験セットなら省略)

2 台の無線機には、お互い相手が通信先となるようにそれぞれ ID 番号と通信ルートを設定します。 【標準的な設定】。

(1)無線のCH:24CH (2台同じになるように、内部ヂップスイッチで設定)

(2)親の無線機の設定コマンド:

:OWN001 ⇒ID=1 番に設定

:RT0002w ⇒通信相手先 ID=2 番に設定(末尾 w は電源投入時の規定ルートに設定) (3)子の無線機の設定コマンド:

:OWN002 ⇒ID=2 番に設定

:RT0001w ⇒通信相手先 ID=1 番に設定(末尾 w は電源投入時の初期ルートに設定) 変更する場合は、巻末「10.無線機の ID 番号と通信ルートの変更方法」を参照してください。

3. 通信試験用のソフトの設定

親局側のパソコンで、RS-232C 通信試験用のテラタームかハイパーターミナルのソフトを用います。 説明は、テラタームを使った場合です。

(1) テラターム立ち上げ後 RS-232C を接続

ファイル→新しい接続→シリアルポート→ポートを選択し接続

(2)「設定」メニュー→「端末」と「シリアルポート」の2画面を下記のように設定



(3) 端末の設定

①改行コード 受信:CR (CR+LF でも試験は可能で1行ずつ改行が入る)
 ②改行コード 送信:CR+LF (LF が必須:CR だけだと下記のエラーが返る)
 ※LF 無しの電波強度試験コマンド:DBM 送信→「Error Code 01: Undefined Command」

```
③ローカルエコー有り (送信データが表示されます)
```

Tera Term: 端末の設定 🛛 📉 🗙	
端末サイズ(I): ○ <t< td=""><td>注意) 他 の設定 強度試験 は、送付</td></t<>	注意) 他 の設定 強度試験 は、送付
応答(A): □ 自動切り替え(VT<->TEK)(U):	と、エラ
_漢字-受信(K)漢字-送信(J)	
SJIS SJIS 漢字イン(N):	
□ <u>7</u> bit カタカナ □ 7bit カタカナ 漢字アウト(<u>0</u>) [[B]	
ロケール(<u>C</u>): japanese 言語コード(<u>P</u>): 932	

注意) 他のコマンドは、送信[CR] の設定でも応答が返るが、電波 強度試験コマンド「:DBM」だけ は、送信[CR+LF]に設定しない と、エラーになる。(2017.10.18 現在) (4) シリアルポート

0

 ①ボーレート: ②送信遅延 : 	9600bps 3000msec	固定 3秒に1回、	自動で電界強度測定コマ	ンドが送信されます。
Tera Term: シリアルポート 話	定	×	1	
ポート(<u>P</u>): 「 ボー・レート(<u>B</u>): 「 データ(<u>D</u>): 「 パリティ(<u>A</u>): 「 ストップ(<u>S</u>): 「 フロー制御(<u>E</u>): 「	COM1 • 9600 • 8 bit • none • 1 bit •	OK キャンセル ヘルプ(<u>H</u>)		
┌送信遅延―――				

(5) 次回も同じ試験をする場合の設定の保存と読込み

ミリ秒/字(C) 3000 ミリ秒/行(L)

次回も同じ試験をするなら、この設定を保存しておくと便利です。

設定タブ \rightarrow 設定の保存 \rightarrow 保存ファイル名はとりあえず規定値の「TERATERM.INI」にして おくと、ソフト起動時に、今回の設定で動作します。

※複数の設定を使い分ける場合は、名前を付けて「設定の保存」を行い、次回はその名前で「設定の 読込み」をします。

🖳 Tera Term: 設定の保存 📉 🔀				
○○○ ↓ ▼コンピューター ▼ OS (C:)	▼ Program Files (x86) ▼ teraterm ▼	▼ 🔂	teratermの検索	P
整理 🔻 新しいフォルダー				- 😧
SOURCENEXT TeamViewer Iteraterm Iang Iplugin Itheme TOBESOFT Visio Windows Defender	▲ 名前 ▲ L lang L plugin L theme TERATERMINI	更新日時 2013/06/25 15:49 2013/06/25 15:49 2013/06/25 15:49 2015/03/23 19:26	種類 ファイル フォルダー ファイル フォルダー ファイル フォルダー 構成設定	<u><u></u> サイズ 2</u>
Windows Live Windows Mail Windows Media Player Windows NT Windows NT Windows Photo Viewer Windows Portable Devices	v 4			Þ
ファイル名(N): [TERATERMINI ファイルの種類(I): [設定ファイル (*.it	i)	へルプ(山) │ 保存	F(<u>5)</u> キャン	 <!--</td-->
● フォルターの非表示				

4. 試しに何か適当な文字を送信

テラタームの画面に、文字を連続入力すると、相手から同じ文字が返送されます。

※無線機は、初期設定で10msec入力が途切れると、文字データを送信するようになっていますので、 ゆっくり入力すると、1文字ずつ送信され、同じ文字が返ります。

5. 通信試験用のファイルをメモ帳等で作成(エクセルやワードパッドでもOK)

内容は下記のようにします。

基本的には、下記の2行の文字を、繰り返し書き込みます。

①通信を予定しているデータ長と同じ長さの文字列

②電界強度テストコマンド :DBM (半角大文字)

前項で、テラタームの送信間隔を 3000msec=3 秒に設定していますので、1 行の送信に 3 秒以上かかります。上記 2 行を 50 回コピーしおくと、

(3秒×2行 + 送受信1秒)×50回 =350秒=6分間 くらい連続試験ができます。

無線テスト用ファイルの例

①名称: 無線テスト.txt (何でもいい)

②内容(データの長さは、ロガーのデータ長に合わせる)

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

·DDM

DATA-1234567890-1234567890-1234567890-1234567890-END

:DBM

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

繰り返し

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END :DBM

6. ファイルの文字をドラッグして、テラタームに貼り付け送信

メモ帳などからコピーする際、マウスが無い場合は、

- ・カーソルを行の先頭に合わせる
- ・Shift(シフト)を押しながら、↓キーか PageDown キーでコピーしたい範囲を選択。
- ・Ctrl+C か Shift+Insert キーでコピー

コピー後、テラタームの

・編集 → 貼り付け<CR> → 内容確認 OK

で送信が始まり、3秒間隔で、データ送受信が行われ、そのときの電波受信強度が表示されます。





【正常な応答例】 ※注意:子機側に折り返しケーブルがある場合のみ受信データがあります。
 DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END 送信データ
 DATA-1234567890-12345678800-1234567890-1234567890-END 受信データ
 FI= -60dbm 電界強度が返る

【通信に失敗したときの応答例】

DATA-1234567890-12345678890-1234567890-1234567890-END 送信データ 数秒間の間が空いて

Error Code 03: P0 Response 相手無線機応答なし

【ターミナルソフトの端末設定で、送信[CR]のみ付加に設定した場合】

:DBM +[CR]+[LF]送信テラターム等で[CR+LF]付加に設定して試験するError Code 01 : Undefined Commandコマンドが未定義エラー

【電界強度の確認コマンドが間違っている時】

DATA-1234567890-1234567889	0-12345678	390-1234567890-END	送信データ
DATA-1234567890-1234567889	0-12345678	890-1234567890-END	受信データ
DBM	受信電波引	魚度の確認コマンド	
Error Code 07 b : Command Par	rameter	コマンドエラー	

【電界強度の確認コマンドが受け付けられない時】

DATA-1234567890-12345678890 [.]	1234567890-123456789	90-END	送信データ
DATA-1234567890-12345678890 [.]	1234567890-123456789	90-END	受信データ
: DBM	コマンドの先頭は「 <mark>半角</mark>	りの:」	
: DBM	コマンドと認識されず、	子機に送信さ	れて返信が返る。

7. 電界強度 dbm(デシベルメータ)の目安

大まかに無線機の性能的な目安としては、以下の通りです。

- ・アンテナ垂直
- 高さ2mに設置
- ・見通し距離 1200m
- ・電界強度-80dbm以上

電界強度の数値(-dbm)	見通し通信距離の例	通信状況
$0\sim$ -20dbm	1m	極めて安定
-20~-40dbm	10m	非常に安定
-40~-60dbm	100m	安定
-60~-80dbm	1000m	比較的安定
-80~-100dbm	1200m以上	カタログ性能限界-80dbm
-100dbm 以下	1500m以上?	通信はできるが不安定
Error Code 03 : P0 Response	アンテナ無しの状態など	通信不能

表-1 電界強度と通信距離のおおまかな関係(見通しが悪い場合は、通信距離は短くなります)

※実際は-104dbm付近が通信の限界で、長いパケットほど通信が不安定になる

8. 通信試験の結果判定

(1) 安全率をどの程度見込むか

とりあえず、-80dbm 以上あれば問題なく通信できますが、多少の余裕は必要です。

雨や霧、植物の葉っぱの伸びなど、通信経路の水分が増加すると電波が吸収されて弱まります。 経験的には、豪雨の際は1~2割、電波が弱まります。

したがって-60~-70dbm 程度を一つの目安とします。

9. 通信状態がやや悪い場合の再確認方法

通信状態がやや悪い場合は、より悪条件での試験を実施してください。

①アンテナの高さ

電界強度が低めで、不安がある場合は、その場所で、アンテナ位置を上下させてみてください。

- ・標準の高さは 2 m
- ・高さ1m以下では、通信距離が半減
- ・高さ2m以上では、高くすると通信距離が微増(3mで1~2割り増し)



図-2 アンテナの高さと電波の強さの関係例(電波強度は相対値)

アンテナ高さを少し下げて、通信ができなくなる場合は、電波の強さに余裕がありません。 その場所で、通信を安定化させる方法のひとつは、無線機の高さを高くすることです。 (あまり高くすると、メンテナンスが困難になりますのでご注意ください)

②通信データの長さを変える

通信に不安がある場合は、思い切って数倍の長いデータを送ってみてください。 通信エラーが発生するようなら、ギリギリの通信状態の可能性があります。

10. 無線機の ID 番号と通信ルートの変更方法

通信試験用の無線機は2台1組で、それぞれ相手側に通信する経路が設定されています。 この、無線機の自己 ID と通信経路を変更するには、RS-485 又は RS-232C で接続し、以下のコマンド を送信してください。

注意:コマンドの最後には、:OWN<CR><LF>のように、2 つのコードを付けます <CR>:リターン=改行コード(パソコンのキーボードのエンターを打つと付く) <LF>:ラインフィード=改行(テラターム等で、LF コード付加に設定しておく) CR と LF は、前項 P.2 ページに説明したように、ターミナルソフト側で設定しておくと 自動的に付けてくれます。

(1)無線機の自己 ID の確認

ID 確認 :OWN → Own_=_001 のように現在の ID が返る。

(2)無線機の ID の変更

ID変更 :OWN002 → Own_=_002 が返る。※指定できるアドレスは 001~239の範囲です。

(3)通信経路設定

①中継段数0(=中継なし)で、004番に接続。

末尾にwをつけるとメモリに記憶され電源を一旦切っても、次回同じ経路で自動的に通信する。

一時的な変更ならwを付けず:RT0004 で良い。

:RT0004w

→ 正常 Own_=_001,_Rep1_=_…,_Rep2_=_…,_Dest_=_002

②中継段数1(=1段中継)で002番を経由して、004番に接続。末尾w省略すると一時的な変更。

:RT1002004w

→ 正常 Own_=_001,_Rep1_=_002,_Rep2_=_---,_Dest_=_004

③中継段数2(=2段中継)で002番と003番を経由して、004番に接続。末尾w省略は一時的な変更。

:RT2002003004w→ 正常 Own_=_001,_Rep1_=_002,_Rep2_=_003,_Dest_=_004

(4)通信経路の確認エラー

通信経路の設定後に、無線機は設定された経路で通信を試みるが、指定した無線機が動いていない 場合や、電波の応答がない場合は次のいずれかのエラーが返る

Error_Code_P0_:(message)

①P0エラー

指定された通信先、又は中継器が応答せず通信失敗(相手無線局のACK受信できず。)

P0エラーが返るまでには、秒単位の待ち時間が必要である。(ローパワー待ち受けモードで、中継器の段数が多いほど、待ち時間が長くなる。)

②P1エラー

親局側で、経路設定そのものが失敗(自無線局のACK受信できず。)

11.参考:既設の無線機の電波強度を計測する方法

(1)無線親局の準備

親局は2つのタイプが有ります。

- 1) 既設の無線機の1台を、通信試験の親局として使う。
 - この場合、特に無線機の設定を変える必要は有りません。
- 2)別に1台、仮親局用の無線機を用意する。
 - 試験に使用する無線機はあらかじめ、次の設定を行っておきます。
 - ①周波数CHを、既設の無線機に合わせる。(蓋を開けて、ディップスイッチを変更)
 ②無線機のIDを、既設の無線機と重ならない番号に変更する。
 - (例:既設が1~6番を使っていたら、9番に設定する。変更方法は、前項を参照)

(2)既設無線機との通信試験手順

次の条件を例に説明します。

- ・既設の無線機のIDは、親局1番、子局2~5番
- ・試験用の仮親局を移動しながら、電波の強度を計測する。
- 無線機に以下のコマンドを送ってください。
- 1) 相手の無線機を指定し接続

:RT0005 RT=Root設定、中継=0:中継無し、相手先005番

- 2) 接続確認
 - Rep1 = ---, Rep2 = ---, Dest 005 接続OK
 - Error Code 03 : PO Response 接続失敗
- 3) 接続OKなら、何か送信してみる
 - ①既設の親局相手: 単純にリターンキー等を空打ちしてみる(応答は期待できない)
 - ②既設の子局相手: データロガー等が接続されていれば、何かロガーのコマンドを送ってみる 例:ジオテク製のデータロガーの場合
 - @TR → @TR160901123000 のようにロガーの時計の現在の日時が返る。
 - @1TR → ・RS-485接続の場合、ロガーのID番号が必要な場合もある。
 - ・ロガーが通信起動の仕組みだと、事前に1回リターン等を空打ちして
 - ・ロガーをスリープ状態から起こす必要がある・
- 4) 電波強度の要求コマンドを送る
 - :DBM \rightarrow FI= -34dbm 最後に相手から受信した電波の強度が返る。

(3)送信コマンドのまとめ

1) 相手の無線機を指定し接続

∴RT0005 ←相手先無線ID=5番の場合

- 2)以下は、テラタームの自動送出機能を起用し、5秒おきくらいに繰り返し動作も可能。
 - @TR ←ロガーの応答が期待できない場合は、単純に スペース1文字などを送信)
 - :DBM ←末尾[CR+LF]付加が必要